



811266-811267 MINI WIRELESS SPEAKER USER MANUAL

1. FEATURES

- Portable speaker for you smartphone, tablet, laptop or MP3 Player.
- Lightweight and compact size.

2. COMPONENTS INCLUDED



- Mini speaker
- Audio cable
- USB charging cable
- User Manual


3. SPECIFICATIONS


- Power supplier: DC5V
- Output power: 3W*2 (1KHz, THD1%)
- Frequency: 20Hz - 20KHz
- Signal & noise ratio: ≥85dB
- Impedance: 4 OHM(Ω)
- Li-ion output: 3.7V~4.2V+0.05V
- Li-ion input: 5V
- Battery capacity: 500mAh
- Speaker unit: 40mmX2
- Case material: Metal+ABS

4. USER GUIDE



BLUETOOTH FUNCTION

To turn on the speaker, press the  button for 5 seconds. After, press the  button for 5 seconds; a red and blue LED light will sparkle simultaneously. Search on your device the signal "Speaker Teknofun", you will hear a beep that confirms the devices are connected. After a successful connection, the blue light flashes slowly.

To adjust the volume, press for a while the "VOL-, VOL+"; to skip through songs, press "VOL-" for previous or "VOL+" for the next song. Press  button to pause and press it again to listen to your music.

REMINDER: To exit the Bluetooth mode, press the  button for five seconds, you will hear a beep.

PHONE CALLS ENTRY

In Bluetooth mode when a call comes in, the speakers will issue a ring and the speaker will work as a microphone. To answer the call press the  button, to end call press the  button again.

LINE IN FUNCTION

Insert the AUX cable into the corresponding port in the speaker and into your device.

REMINDER: When using the line in function, "VOL- and VOL+" keys are invalid since the volume is controlled by the connected device. To turn off the speaker, press the  button for a while.

5. SAFETY CAUTIONS

- Avoid contact with liquids; keep away from water and high moisture conditions.
- Do not place the speaker or the cord near heat sources such as radiators, heaters, air ducts or into direct sunlight.
- Do not place a flame source such as candles close to the speaker.
- Recharge the battery with suitable voltage output (5V/500mA).
- Do not hit the product severely or insert any objects into the speaker or charging port.
- Do not block the speaker grill when the speaker is running.
- Stop using the speaker in the following situations: high temperature, smoke, burning smell, unusual noise or if you notice fire coming from the product.
- Do not repair on your own; seek the help of a professional.
- To avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.
- Keep out of reach of children.

6. TROUBLESHOOTING

NO SOUND

- Audio cable is not fully plugged into the 3.5mm audio port on speaker or device.
- Audio cable is damaged.
- Source of audio is not working.
- No LED indication when audio cable is plugged-in.
- Mini speaker is out power.

NOT CHARGING

- Input power source is not adequate (5V/500mA).
- Micro USB charging cable is not fully plugged into the mini speaker charging port.
- Charging cable is damaged.
- Battery failure.

NO LED INDICATION

- LED indication failure.
- No battery power left.
- Audio cable is not fully plugged into the socket.

7. WARRANTY

This product is covered by our warranty of one year. For implementation of the warranty or after sales service, you should contact your dealer with your proof of purchase. Our warranty covers defects in materials or assembly due to the manufacturer with the exception of any damage from non-compliance with instructions for use or tampering with the product (such as dismantling, exposure to heat or humidity).

Note: please keep this manual, it contains important information.

MADE IN RPC

©2015 TEKNOFUN ALL RIGHTS RESERVED

©2015 MADCOW ENTERTAINMENT FRANCE ALL RIGHTS RESERVED

WWW.TEKNOFUN-ENTERTAINMENT.COM



811266-811267 MINI ENCEINTE PORTABLE SANS FIL MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. FONCTIONNALITÉS

- Enceinte portable pour votre smartphone, tablette, PC, ordinateur portable ou lecteur MP3.
- Léger et compact.

2. COMPOSANTS INCLUS



- Mini enceinte portable sans fil
- Câble Audio
- Câble de recharge USB
- Manuel de l'utilisateur


3. SPÉCIFICATIONS


- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Alimentation : DC5V | • Li-ion sortie: 3.7V~ 4.2V+0.05V |
| • Puissance : 3W*2
(1 KHz, THD1 %) | • Li-ion entrée : 5V |
| • Fréquence : 20 Hz - 20 KHZ | • Batterie au lithium rechargeable:
500mAh |
| • Signal & bruit : ≥85dB | • Unité de l'enceinte: 40mmx2 |
| • Impédance : 4 ohms (Ω) | • Matériel: Métal +ABS |

4. GUIDE DE L'UTILISATEUR



FONCTION BLUETOOTH

Pour allumer votre enceinte, appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes. Après, appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes; des flash rouge et bleu vont clignoter simultanément. Recherchez sur votre appareil, le signal "Speaker Teknofun ", vous entendrez un bip qui confirme que les périphériques sont connectés. Une fois la connexion établie, le flash bleu clignotera lentement.

Pour régler le volume, appuyez un moment les boutons "VOL-, VOL+ "; pour passer à travers les chansons, appuyez sur "VOL-" pour écouter la chanson précédente ou "VOL+" pour la chanson suivante. Pour faire une pause, appuyez sur le bouton  et appuyez de nouveau pour reprendre votre musique.


RAPPEL : Pour quitter le mode Bluetooth, appuyez sur le bouton  pendant cinq secondes, vous entendrez un bip.

APPELS TÉLÉPHONIQUES

En mode Bluetooth, lorsqu'un appel arrive, l'enceinte émettra une sonnerie et commencera sa fonction microphone. Pour répondre à l'appel, appuyez une fois sur le bouton  , pour mettre fin à l'appel appuyez de nouveau sur le bouton  .

FONCTION LINE IN

Insérez le câble auxiliaire dans le port correspondant de l'enceinte et dans votre appareil.

RAPPEL : lors de l'utilisation de la fonction line in, les boutons "VOL- et VOL+" sont invalides et le volume est contrôlé par votre périphérique connecté. Pour éteindre le haut-parleur, appuyez sur le bouton  pendant un moment.

5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les indications suivantes avant d'utiliser votre enceinte:

- Évitez tout contact avec des liquides; tenir à l'écart de l'eau et des conditions d'humidité extrêmes.
- Ne placez pas le haut-parleur ou le cordon près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des conduits d'air ou à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas des sources de flammes telles que des bougies près ou sur le dessus de l'enceinte.
- Rechargez la batterie avec la tension de sortie appropriée (5V/ 500mA).
- Évitez tout choc et n'insérez pas d'objets dans le haut-parleur ou dans le port de charge.
- N'obstruez pas la grille de l'enceinte lorsque qu'elle est en cours d'exécution.
- Arrêtez l'utilisation de l'enceinte dans les situations suivantes : hautes températures, fumée, odeur de brûle, bruit inhabituel ou si vous remarquez un incendie provenant du produit.
- Ne procédez pas à la réparation par vous même; faites appel à un professionnel.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées pour éviter tous risques d'accidents électriques.
- Tenir hors la portée des enfants.

6. DÉPANNAGE

SI AUCUN SON

- Le câble audio n'est pas branché sur le port audio 3,5 mm de l'enceinte ou du périphérique.
- Le câble audio est endommagé.
- La source audio ne fonctionne pas.
- Aucune indication par LED lorsque le câble audio est branché.
- La batterie de l'enceinte est déchargée.

SI PAS DE CHARGE

- La source de puissance d'entrée n'est pas correcte ou suffisante (5V/ 500mA).
- Le micro adaptateur USB du câble de charge n'est pas branché sur le port de chargement.
- Le câble de chargement est endommagé.
- Défaillance de la batterie.

SI AUCUNE INDICATION PAR LED

- L'indication LED est en panne.
- La batterie de l'enceinte est déchargée.
- Le câble Audio n'est pas branché sur la prise.

7. GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou d'assemblage causées par le fabricant à l'exclusion de toute détérioration provenant de non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur le produit (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité). Note : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

FABRIQUE EN RPC

© 2015 TEKNOFUN TOUS DROITS RÉSERVÉS

© 2015 MADCOW ENTERTAINMENT FRANCE TOUS DROITS RÉSERVÉS

WWW.TEKNOFUN-ENTERTAINMENT.COM